



Guía del usuario

Contenido

Moto Audio

Compruébalo Comencemos Primer vistazo Inserción de las tarietas SIM y microSD Carga Encendido Iniciar sesión Conexión a Wi-Fi Navegar tu teléfono Aumento de la duración de la batería Repelente al aqua Conocer lo básico Pantalla principal Avuda v mucho más Buscar Notificaciones Iconos de estado Volumen No molestar Pantalla de bloqueo Configuración rápida Hablar Ataios del lápiz Compartir Directo Imagen en imagen Personalizar tu teléfono Redecorar la pantalla principal Elección de aplicaciones y widgets Personalización de sonidos y apariencia Detección de Moto Bienestar digital v controles parentales Aplicaciones Teléfono Mensaies Chrome™ Cámara Gmail Moto

Nota Moto Calendario Más aplicaciones Conectar, compartir v sincronizar Conexión con Wi-Fi Conexión con Bluetooth inalámbrico Compartir archivos con la computadora Compartir tu conexión de datos Imprimir Sincronización con la nube Transmite tu pantalla a la TV Uso de una tarieta de memoria Modo avión Red móvil Protege tu teléfono Bloqueo de pantalla Tu privacidad Eijar pantalla Copia de seguridad y restaurar Seguridad de las aplicaciones Uso de datos Solucionar problemas del teléfono Reiniciar o quitar una aplicación Reiniciar el teléfono Buscar actualización de software Restablecimiento Teléfono robado Accesibilidad Creación de atajos Hacer que el teléfono hable Hablar con el teléfono Cambio de la pantalla del teléfono Cambio del sonido del teléfono Avudas auditivas (solo en EE, UU.) Obtén más avuda ¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales? Servicio y reparaciones Derechos de autor y marcas comerciales

Compruébalo

Cuando estés listo, explora lo que tu teléfono puede hacer.

Tema	Ubicación
Encuentra estas funciones rápidamente: Wi-Fi, modo avión, linterna y mucho más.	Configuración rápida
Elige un nuevo fondo de pantalla, establece tonos y agrega widgets.	Personalizar tu teléfono
Disfruta fotos, películas y videos más claros y nítidos.	<u>Cámara</u>
Personaliza el teléfono para que coincida con la forma en que lo utilizas.	Moto
Navega, compra y descarga aplicaciones.	Aplicaciones
Mantén tu información segura. Configura tu contraseña y más.	Protege tu teléfono
Haz preguntas y obtén respuestas.	Hablar
Comparte tu conexión a Internet.	Zona Wi-Fi

Consejo: Revisa estos temas en tu teléfono; desliza ∧ hacia arriba desde la pantalla principal y presiona (2) **Configuración > Ayuda**. Para ver las preguntas frecuentes y obtener otro tipo de asistencia para el teléfono, visita <u>www.motorola.com/support</u>.



Este producto cumple con las normas nacionales e internacionales de exposición a RF correspondientes (norma SAR) cuando se utiliza en

condiciones normales al apoyarlo contra la cabeza, usarlo o llevarlo a una distancia de 5 mm del cuerpo. Las normas SAR incluyen un margen de seguridad considerable, destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

Precaución: Antes de utilizar tu teléfono, lee la información legal. Desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Acerca del teléfono > Información legal.

Comencemos

Primer vistazo

Comencemos. Te guiaremos durante el inicio y te contaremos un poco acerca de las funciones de tu teléfono.

Nota: Es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.



Botón de encendido

El botón de encendido puede ayudarte de distintas maneras.

- » Encender/Apagar: mantén presionado el botón de encendido y luego toca Apagar. Cuando el teléfono esté apagado, mantén presionado el botón de encendido para encender el teléfono.
- » Modo de reposo/Reactivar: para conservar la carga de la batería y evitar el contacto involuntario, pon la pantalla táctil en reposo presionando el botón de encendido. Presiona el botón de nuevo para reactivar la pantalla.
- » Reiniciar: para reiniciar tu teléfono, mantén presionado el botón de encendido y presiona Reiniciar.

Consejo: Para agregar seguridad a tu teléfono, consulta Protege tu teléfono.

Botones de volumen

Subir o bajar el volumen:

- » Volumen de música/video: presiona los botones cuando el teléfono no esté sonando, o más, presiona los botones de volumen durante una canción o video para cambiar el volumen de media.
- » Volumen del timbre: presiona un botón de volumen, y luego, presiona y desliza la barra de volumen del timbre. Cuando esté sonando, presiona los botones para silenciar la llamada.
- » Volumen del auricular: presiona los botones durante una llamada.

Consejo: Para obtener más información acerca del control de volumen, consulta <u>Volumen</u>.

Extraer el lápiz

El teléfono viene con el lápiz que se puede utilizar para navegar su teléfono, tomar notas, editar capturas de pantalla y mucho más.

Para extraer el lápiz, tira del extremo de la parte inferior del teléfono y deslízalo hacia fuera.

Consejo: Para obtener más información, consulta Atajos del lápiz.



Inserción de las tarjetas SIM y microSD

Para activar el servicio telefónico, es posible que necesites insertar una tarjeta SIM, o puede que otra persona lo haya hecho por ti. También puedes agregar una tarjeta microSD, que es opcional y se vende por separado.

Introducción de tarjetas

Precaución: Asegúrate de usar la tarjeta SIM del tamaño correcto y no la cortes.





Carga

Use un cargador Motorola para cargar su teléfono.



Encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido y, a continuación, siga las indicaciones para empezar.



Iniciar sesión

Si utilizas Gmail™, entonces ya tienes una cuenta de Google™. Si no es así, puedes crearla durante la configuración. Cuando inicias sesión en tu cuenta de Google, puedes acceder, sincronizar y realizar copias de seguridad de tu contenido. Puedes ver tus aplicaciones, contactos, calendario y fotos de Google y más.

Consejos

- » Para agregar, editar o borrar cuentas, desliza hacia arriba > Cuentas.
- » Para configurar las cuentas de correo, consulta **<u>Gmail</u>**.
- » Para obtener ayuda con tu cuenta de Google, visita <u>www.google.com/accounts</u>.

Conexión a Wi-Fi

Para obtener un acceso a Internet más rápido y evitar el uso de datos móviles, desliza la barra de estado hacia abajo. Mantén presionado 📀 para elegir una red Wi-Fi. Para obtener instrucciones completas, consulta <u>Conexión con Wi-Fi</u>.

Nota: Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que utilizan muchos datos; por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Contacta a tu proveedor de servicios para obtener más detalles.

Navegar tu teléfono

Exploración táctil

Utiliza tus dedos o el lápiz para controlar la pantalla. Encuentra tu camino:

- » Presionar: selecciona un icono u opción.
- » Mantener presionado: ve más opciones.
- » Arrastrar: mueve elementos de la pantalla principal.
- » Deslizar: desplázate a través de las listas o entre pantallas.
- » Pellizcar o presionar dos veces: acerca y aleja sitios web, fotos y mapas.
- » **Girar:** gira un mapa con dos dedos para girarlo y arrástralo hacia abajo con dos dedos para inclinarlo.
- » Pantalla dividida: Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén presionado, a continuación, presiona el ícono en la parte superior de la panttalla y presiona Pantalla dividida. No todas las aplicaciones funcionarán en pantalla dividida. Para cerrar el modo de pantalla dividida, arrastra la línea divisoria a la parte inferior de la pantalla.
- » Menús: cuando veas : =, o : puedes presionarlos para abrir las opciones de la pantalla actual.

» Cerrar el teclado: para cerrar un teclado, presiona \checkmark .

Navegación del sistema

Navega con gestos o con los botones en pantalla.

Barra de navegación



Encuéntralo en: Desliza ٨ hacia arriba > 🙆 Configuración > Sistema > Gestos >

- » Ir a la Pantalla principal: desliza desde la parte inferior de la pantalla.
- » Ver aplicaciones recientes: desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén presionado. Toca una aplicación para volver a abrirla. Toca el icono de la aplicación para ver la información o dividir la pantalla.
- » Volver una pantalla: desliza hacia el centro de la pantalla desde el borde izquierdo o derecho.
- » Cambiar de aplicación: desliza hacia la izquierda o la derecha en la parte inferior.
- » Iniciar Asistente de Google: desliza en forma diagonal desde una esquina inferior de la pantalla para iniciar el Asistente de Google. Más información sobre Asistente de Google™.

Botones de navegación

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🔞 Configuración > Sistema > Gestos > Navegación del sistema > Navegación con 3 botones

- » Atrás: presiona Atrás 🗲 para ir a la pantalla anterior.
- » Pantalla principal: presiona Principal 🔘 para volver a la pantalla principal.
- » Recientes: presiona Recientes para ver tus aplicaciones recientes (o pestañas del navegador) y presiona una aplicación para volver a abrirla. Presiona dos veces para cambiar rápidamente entre las aplicaciones recientes. Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslízala hacia arriba. Para desplazarte por la lista, desliza hacia la derecha o la izquierda.
- » Asistente de Google: mantén presionado Principal para iniciar Asistente de Google. Para obtener más información, presiona Asistente de Google™.

Aumento de la duración de la batería

Tu teléfono procesa muchísima información. Según las aplicaciones que estén en uso, el teléfono puede consumir mucha batería.

Nota: Para la mejor experiencia de carga, utiliza un cargador Motorola. No se recomienda el uso de otros cargadores.

Cuando tu teléfono está quieto, sin cargarse o sin usarse durante un tiempo, los procesos secundarios innecesarios se desactivan para optimizar la duración de la batería.

- » Para ver qué está consumiendo la batería, desliza hacia arriba > ③ Configuración > Batería > DETALLES DE USO.
- » Para ayudar a mejorar la duración de la batería, desliza ▲ hacia arriba > Configuración > Batería > Ahorro de Batería y actívalo. Cuando está activado, la pantalla de su teléfono cambia a tema oscuro.

Consejo: Para abrir **Configuración** rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona ().

Consejos sobre la batería

Para conservar aún más la vida útil de la batería entre las cargas, puedes reducir:

» Los widgets que transmiten información a la pantalla principal, como noticias o clima.

» Las cuentas no utilizadas: Desliza 木 hacia arriba > 🔕 Configuración > Cuentas.

» La grabación o la transmisión de videos o música.

Repelente al agua

Este dispositivo cuenta con repelente al agua; es decir, no es a prueba de agua. Evita la exposición prolongada al agua y no lo sumerjas en ella. En el caso de que el teléfono sea expuesto al agua, seca completamente el dispositivo y los puertos con un paño suave y limpio. La garantía no cubre los daños provocados por el agua.

Consejos para evitar dañar el teléfono:

- » Seca completamente tu teléfono y los puertos con un paño suave y limpio.
- » No intentes cargar el teléfono cuando esté mojado.
- » No expongas el teléfono a agua salada u otros líquidos.
- » No expongas el teléfono al agua a alta presión.
- » No tires ni perfores el dispositivo, ya que esto podría dañar sus características de repelente al agua.

Conocer lo básico

Pantalla principal

La pantalla principal es lo que ves cuando enciendes el teléfono. Desde aquí, puedes ver las aplicaciones v mucho más.

Nota: Las actualizaciones de software pueden cambiar el aspecto de la pantalla principal.



Desliza hacia abaio para notificaciones y la con-

Para buscar escribe o di

Desliza hacia arriba para ver todas tus aplicaciones.

pantalla hasta que veas una nueva página. Puedes agregar varias páginas. Para ver más páginas de atajos y widgets (si hay disponibles), desliza la pantalla principal hacia la izquierda.

- » Configuración: para abrir rápidamente la configuración común, desliza la barra de estado hacia abaio. Para abrir más configuraciones, desliza de nuevo la barra de estado hacia abajo y presiona 🔅.
- » Personalización: Para personalizar la pantalla principal, consulta Personalizar tu teléfono.

Avuda v mucho más

Obtén incluso más información y asistencia acerca del teléfono.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🙆 Configuración > Ayuda

Consejo: Algunas aplicaciones tienen una ayuda propia específica a sus funciones. Simplemente presiona en el menú dentro de la aplicación para obtener más detalles.

Buscar

En la pantalla principal, presiona el cuadro Buscar con Google para buscar un texto o presiona 🤳 para realizar una búsqueda por voz.

Cuando escribes, aparecen sugerencias abajo del campo de búsqueda:

- » Para buscar una sugerencia, presiónala.
- » Para buscar texto en el campo de búsqueda, presiona 🧧 en el teclado.

Consejo: Para cerrar el teclado, presiona **V**.

Nota: Para buscar por voz. consulta Hablar.

Conseios

- » Abrir lista de aplicaciones: desliza 🔨 hacia arriba para ver todas tus aplicaciones.
- » Volver a la página principal: para volver a la pantalla principal desde cualquier ubicación, desliza hacia arriba desde la barra de navegación.
- » Páginas: para agregar una página, arrastra una aplicación al costado derecho de la

Notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los iconos a la izquierda te notifican acerca de los nuevos mensajes o eventos. Si no sabes lo que significa un icono, desliza la barra de estado hacia abajo para obtener más información.

Consejo: ¿Recibes muchas notificaciones? Mantén presionada una notificación para ver qué aplicación la manda. Luego, puedes desactivarla.



Consejo: Para cambiar la configuración común rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo. Para obtener más información, consulta **Configuración rápida**.

Respuesta inteligente

Ve sugerencias basadas en el contenido de las notificaciones. Por ejemplo, un texto con una dirección puede mostrar Google Maps como opción.

Para apagar Respuesta inteligente, presiona 🗊 Mensajes > Menú ; > Configuración > Sugerencias del chat > Respuesta inteligente.

Notificaciones de aplicación

Puedes ver un punto de notificación en una aplicación. Esta notificación de la aplicación o señal te indica que la aplicación tiene una actualización o publicación, tales como un nuevo correo electrónico o una llamada perdida. Mantén presionada la aplicación para obtener más información, opciones o



atajos de la aplicación.

Alertas de emergencias inalámbricas (EE. UU. y algunos países)

Las alertas de emergencias inalámbricas, también conocidas como CMAS o PLAN, son un sistema de alerta de emergencia nacional de EE. UU. Las alertas de emergencia pueden emerger para avisarte sobre una crisis social o nacional. Después de cerrar una alerta, puedes volver a abrirla deslizando hacia



arriba \land > (2) Configuración > Aplicaciones y notificaciones >Opciones avanzadas > Alertas de emergencia inalámbricas.

Consejo: Las alertas de emergencia tienen un sonido y una vibración especiales que dura dos segundos, seguidos de un segundo y luego otro segundo.

Para elegir los tipos de alertas que quieres recibir, desliza ▲ hacia arriba > ③ Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Alertas de emergencia inalámbricas. Los gobiernos de EE. UU. y locales envían estas alertas a través de tu proveedor de servicios. Siempre recibirás alertas para el área en donde estás y no las recibirás si estás fuera de Estados Unidos.

Para obtener más información, visita <u>www.ctia.org</u> y busca "alertas de emergencia inalámbricas".

Iconos de estado

Los iconos en la parte superior de la pantalla te informan acerca del estado del teléfono:

Iconos de estado	
Intensidad de la red	🕥 Alarma establecida
▼?/▼ Wi-Fi en el área/conectado	🕀 Economizador de datos activado
∦/ → Bluetooth activado/conectado	🌔 Ahorro de batería activado
★ Modo avión	💈 / ੈ Carga de la batería en curso/completa
🕞 No molestar	

Volumen

Presiona los botones laterales para subir o bajar el volumen para seleccionar un volumen del timbre y ver otros controles.



No molestar

Para desactivar algunos o todos los sonidos, desliza la barra de estado hacia abajo y mantén presionado 💿 **No molestar**. Selecciona una de estas opciones:

- » Ver todas las excepciones: elige si deseas oír alarmas, contenido multimedia o tonos táctiles.
- » Restringir notificaciones: configura esta opción si deseas ver notificaciones cuando el modo No molestar está activado.
- » Duración predeterminada: Establece la duración cuando No molestar esté activado.
- » **Programaciones:** enciende el modo No interrumpir en horarios determinados, de día o de noche, o sincronízalo con tu calendario.

Consejo: Para crear una excepción para contactos frecuentes y permitir que suene la llamada de la misma persona dentro de un período de 15 minutos, presiona Llamadas > Permitir contactos frecuentes.

Pantalla de bloqueo

Tu pantalla táctil se enciende y apaga según lo necesites.



- » Apagar y encender la pantalla: presiona el botón de encendido para encender y apagar la pantalla.
- » Bloqueo de pantalla: para desbloquear la pantalla, arrastra hacia arriba desde la parte inferior. Para aplicar seguridad a la pantalla de bloqueo (recomendado), consulta <u>Bloqueo de pantalla</u>.
- » Notificaciones: presiona dos veces una notificación en la pantalla de bloqueo para abrirla.

Consejo: para evitar que aparezcan notificaciones en la pantalla de bloqueo, desliza ∧ hacia arriba > (②) Configuración > Apps y notificaciones > Notificaciones > En la pantalla de bloqueo > No mostrar ninguna notificación.

» Mensaje en la pantalla de bloqueo: para agregar un mensaje a la pantalla de bloqueo, como tu nombre en caso de que pierdas el teléfono, desliza A hacia arriba

> 📀 Configuración > Pantalla > Opciones avanzadas > Pantalla de bloqueo >

Mensaje en la pantalla de bloqueo

- » Tema oscuro: Para activar tema oscuro, desliza Pantalla > Opciones avanzadas > Tema oscuro.
- » Tiempo de espera de la pantalla: para cambiar el tiempo de espera (bloqueo de pantalla automático), desliza hacia arriba > 3 Configuración > Pantalla > Opciones avanzadas > Tiempo de espera de la pantalla.

Configuración rápida

Para acceder rápidamente a **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avión**, brillo y otras opciones de configuración, desliza hacia abajo la barra de estado o la pantalla de bloqueo. Desliza nuevamente hacia abajo para ver más configuraciones. Presiona un icono para activarlo o desactivarlo. Mantén presionado un icono para ver más opciones. Para obtener más opciones de configuración, presiona ().

Presiona 🥕 para reorganizar tu configuración y agregar o quitar valores.



Hablar

Google Voice™

Utiliza los comandos de voz de Google para decirle al teléfono lo que deseas.

» Utilizar la voz para realizar una llamada: presiona Después, di "Llama" y, a continuación, el nombre o el número de un contacto. O di: "Enviar mensaje de texto".

Consejo: Si un contacto tiene más de un número, puedes decir a cuál número llamar (por ejemplo, "Llamar al teléfono móvil de Joe Black").

» Buscar por voz: presiona 🌷 en la pantalla de inicio para buscar por voz.

Nota: Para activar tu teléfono diciendo "Ok Google", consulta <u>Asistente de Google™</u>.

De voz a texto

En un teclado, presiona Ψ y, luego, di tu mensaje o texto de búsqueda. También puedes decir la puntuación.

Asistente de Google™

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

Para abrir el Asistente de Google, desliza hacia arriba desde una esquina inferior de la pantalla y luego escribe un comando o usa un comando de voz.

También puedes decir "Hey Google" o "Ok Google" para abrir el Asistente de Google. Para activar esta función, desliza ∧ hacia arriba > ② Configuración > Google > Servicios de cuenta > La Búsqueda, el Asistente y Voice > Voice > Voice Match.

Para obtener más información sobre el Asistente de Google, visita <u>https://support.google.com/assistant</u>.

Atajos del lápiz

Cuando saques el lápiz, aparecerán los siguientes atajos del lápiz. Si no seleccionas un atajo, los atajos del lápiz se minimizarán. Haz clic 🖉 para volver a expandir.



- » Escribir una nota: toca 🍗 para comenzar a escribir o dibujar en Nota Moto.
- » Captura de pantalla del editor: toca () para escribir o dibujar en una captura de pantalla. Para ver más detalles, consulta Capturar tu pantalla.
- » Usar Nota Moto: toca (2) para crear, editar y compartir notas en <u>Nota Moto</u>.
 También puedes deslizar A hacia arriba desde la pantalla principal para encontrar
 (2) Nota Moto.
- » Usar Notas de Keep: toca ⁽⁰⁾ para crear, editar y compartir notas en Notas de Keep. También puedes deslizar ∧ hacia arriba desde la pantalla principal para encontrar (⁰) Notas de Keep. Para ver más detalles, visita https://support.google.com/keep/.
- » Cambiar atajos del lápiz: para agregar, quitar o cambiar el orden de los atajos, deslizar ∧ > ③ Configuración > Lápiz > Cuando se extrae el lápiz y, luego, toca ☆ junto a Mostrar atajos.

Consejo: Los atajos del lápiz se muestran de forma predeterminada cuando se saca el lápiz. Para desactivarlos, desliza hacia arriba ∧ > ③ Configuración > Lápiz > Cuando se extrae el lápiz > No mostrar nada.

» Abrir Nota Moto cuando el teléfono está bloqueado: para iniciar Nota Moto con la

pantalla bloqueada, saca el lápiz de la bandeja. Para desactivar esta función, desliza hacia arriba 🔨 > 💿 Configuración > Lápiz > Iniciar Nota Moto cuando se saca el lápiz.

Consejo: Para obtener más información, consulta Sacar el lápiz y Exploración táctil. Para obtener más información, consulta **Extraer el lápiz** y **Exploración táctil**.

Compartir Directo

En algunas aplicaciones, puedes compartir lo que desees directamente con un contacto, una aplicación o en una conversación.

Selecciona la opción de compartir en una aplicación y, a continuación, selecciona un contacto o una aplicación, o escribe un nombre o un número para buscar el contacto.



Imagen en imagen

Si estás viendo un video, realizando una videollamada o usando la navegación y cambias pantallas, tu video continúa reproduciéndose en una ventana pequeña en tu pantalla.

- » Presiona dos veces para volver a él.
- » Presiona el X para cerrarlo.
- » Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que el video se reproduzca en una pantalla pequeña.
- » Arrastra el video por la pantalla.

Nota: No en todas las aplicaciones se admite esta función.



Personalizar tu teléfono

Redecorar la pantalla principal

Personaliza la pantalla principal de la manera que desees.



Mantén presionado un espacio vacío para cambiar el fonde de pantalla.

Presiona un atajo para abrir. Mantén presionado para mover o borrar.

Arrastra atajos uno sobre otro para formar una carpeta.

- » Cambiar el fondo de pantalla: mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal y presiona Fondos de pantalla.
- » Agregar una página a la pantalla principal: arrastra una aplicación hacia el lado derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una página nueva. Puedes agregar varias páginas.
- » Ajustar la configuración de pantalla: ajusta el brillo, el tamaño de la fuente y el protector de pantalla. Desliza ∧ hacia arriba > ⁽³⁾/₍₃₎ Configuración > Pantalla.
- » Cambiar al tema oscuro: cambia la pantalla al tema oscuro, el cual ahorra batería y le da descanso a tus ojos. Desliza ∧ hacia arriba > 3 Configuración > Pantalla >

Opciones avanzadas > Tema oscuro.

- » Cambiar tu estilo: cambia tu fuente y estilos de íconos. Mantén presionado un espacio vacío y presiona Estilos.
- » Girar: en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de vertical a horizontal cuando giras el teléfono. Para activar/desactivar la opción, desliza hacia arriba >
 ③ Configuración > Pantalla > Opciones avanzadas > Rotación automática de la pantalla

Consejo: Para ver más configuraciones de la pantalla principal, mantén presionado un espacio vacío y presiona **Configuración de pantalla principal**.

Elección de aplicaciones y widgets

- » Agregar aplicaciones a la pantalla principal: Desliza hacia arriba, mantén presionada una aplicación y arrástrala a una de las pantallas de tu pantalla principal.
- » Descargar nuevas aplicaciones: presiona Play Store. Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulta Seguridad de las aplicaciones.
- » Agrupar las aplicaciones: arrastra una aplicación sobre otra. Hazlo de nuevo para agregar más aplicaciones a la carpeta. Para asignar un nombre a la carpeta, presiónala e ingresa un nombre debajo de las aplicaciones.
- » Ver más opciones: mantén presionada una aplicación. Si la aplicación tiene opciones rápidas (atajos), verás una lista.
- » Agregar widgets: mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona Widgets, mantén presionado uno de ellos y, a continuación, arrástralo a tu pantalla principal.
- » Reajustar el tamaño de los widgets: puedes reajustar el tamaño de los widgets; mantén presionado uno hasta sentir una vibración, luego suéltalo. Arrastra los círculos blancos de los bordes para cambiar el tamaño.
- » Mover o borrar widgets y aplicaciones: mantén presionado un widget o una aplicación y arrástralo a otro lugar, a otra página o a X Desinstalar.

Nota: Si quitas una aplicación de la pantalla principal, no se desinstalará de tu teléfono.

Personalización de sonidos y apariencia

Personaliza la configuración de los sonidos y la pantalla de tu teléfono:

- » Escuchar con Modo Audio de Dolby: Desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Sonido > Moto Audio. Para obtener más información, consulta Moto Audio.
- » Establecer tono y notificaciones: Desliza hacia arriba > (2) Configuración > Sonido.

Consejo: Establece sonidos de notificaciones para aplicaciones individuales en la configuración de la aplicación.

- » Luz de noche: establece la pantalla para que se ponga ligeramente de color ámbar en la noche, de modo que te ayude a quedarte dormido. Desliza Ancia arriba > Configuración > Pantalla > Luz de noche.
- » Agregar vibración a las llamadas: para activar la vibración del teléfono, desliza hacia arriba > 3 Configuración > Sonido y presiona Vibrar también en llamadas.
- » Establecer tono para un contacto: Desliza A hacia arriba > Contactos, presiona el contacto y, a continuación, presiona Menú > Establecer tono.
- » Cambiar el idioma: Desliza hacia arriba > 3 Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Idiomas.
- » Ajustar el tamaño de fuente: Desliza hacia arriba > 3 Configuración > Pantalla
 > Opciones avanzadas > Tamaño de fuente.

Detección de Moto

Consulta <u>Moto</u> para establecer más funciones personalizadas, como girar la muñeca dos veces para abrir rápidamente la cámara, agita dos veces para encender o apagar la linterna, y colocar el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.

Bienestar digital y controles parentales

Configura límites sobre cuánto tiempo pasa en su teléfono, obtenga un recordatorio a la hora de dormir y administre las notificaciones.

Encuéntralo en: Desliza 🔨 hacia arriba > 🔞 Configuración > Bienestar digital y controles parentales



Para supervisar el teléfono de forma remota, ver y establecer los límites del horario en pantalla y agregar restricciones a los servicios y las aplicaciones, toca **Configurar controles parentales**.

Aplicaciones

El teléfono incluye algunas aplicaciones asombrosas. Para buscar y agregar más aplicaciones, presiona Play Store. Para obtener más información, consulta Seguridad de las aplicaciones.

Teléfono

Para mantenerte en contacto, elige un contacto, devuelve una llamada perdida o utiliza un comando de voz para iniciar una llamada.

Realizar una llamada

Encuéntralo en: 🕓 Teléfono

- » Llamar a un contacto: para llamar a un contacto o una llamada reciente, presiona el nombre de contacto.
- » Marcar un número de teléfono: para abrir el teclado, presiona (). Ingresa un número y, luego, presiona 🕓 para llamar.
- » Marcado por voz: para realizar el marcado por voz, presiona la pantalla principal o di "Ok Google" y, a continuación, "Llama a <nombre>".
- » **Correo de voz: O** aparece en la barra de estado cuando tienes un nuevo correo de voz. Para escucharlo, desliza hacia abajo y presiona la notificación.
- » Hacer un widget de contacto: Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona Widgets y, a continuación, mantén presionado el widget Marcado directo. Arrástralo a tu pantalla principal y luego selecciona el contacto. Presiona el widget para llamar a la persona.

Consejo: Para ingresar un código de marcación internacional (+), mantén presionado O. Para agregar una pausa o espera después de los números, presiona Menú

Q, Busca co	ntactos y lugar	es 🌵 🚦	1
Favoritos		Agregar	
		æ	Presiona un favorito para llamarlo.
Allie	Ben	Cade	
		C	Marca un número.
* Favoritos	Rec ntes	Contactos	Ve todos tus contactos.
			 Ve las llamadas recientes.

Recibir una llamada

- » Responder una llamada: cuando el teléfono esté bloqueado, desliza (5) hacia arriba para responder. cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona Responder.
- » Ignorar una llamada: cuando el teléfono esté bloqueado, desliza para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz. Cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona Rechazar.

Consejo: También puedes presionar el botón de encendido para ignorar la llamada o presionar un botón de volumen para silenciar el timbre.

» Responder con un mensaje de texto: cuando el teléfono esté bloqueado, desliza hacia arriba, presiona Responder y selecciona un mensaje para responder.

Nota: Cuando te llevas el teléfono a la oreja, la pantalla táctil se oscurece para evitar toques accidentales. Cuando lo alejas de la oreja, la pantalla se vuelve a iluminar. No uses cubiertas ni protectores de pantalla (ni siguiera transparentes) que cubran el sensor de proximidad sobre la pantalla táctil.

Aplicaciones

Durante una llamada

- » **Silenciar una llamada:** presiona 💥 **Silenciar** en la pantalla de llamada para silenciar la llamada. Puedes escuchar a tu emisor, pero él no puede escucharte.
- » Multitareas: durante una llamada, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para buscar un número de teléfono o dirección, o bien para abrir otras aplicaciones. Para volver a abrir la pantalla de la llamada, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona Llamada en curso.
- » Llamada tripartita: Para vincular dos llamadas, responde la segunda llamada entrante mientras la primera está activa o presiona Agregar llamada para marcar una segunda llamada. La primera llamada se pondrá en espera. presiona A Combinar para vincular las llamadas.
- » Finalizar una llamada: presiona 📀

Favoritos

Ve todos tus contactos favoritos en un solo lugar.

Encuéntralo en: 🌏 Teléfono > ☆ Favoritos

Para agregar favoritos, presiona **₹ Contactos**, desplázate o busca para encontrar el contacto y presiona ☆.

Llamadas recientes

Ve tus llamadas (con la más reciente primero) para luego llamar, enviar mensajes de texto o almacenarlas:

Encuéntralo en: 🕓 Teléfono > 🕓 Recientes

- » Para devolver una llamada, presiona 📞 junto al nombre o número del emisor.
- » Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número u obtener otras opciones, presiona la foto del emisor.
- » Para quitar una entrada del registro de llamadas, mantén presionado el nombre o el número y, luego, presiona **Borrar**.
- » Para borrar la lista, presiona Menú > Historial de llamadas > Menú > Eliminar el

historial de llamadas

Identificador de llamada y spam

Encuéntralo en: 💽 Teléfono > Menú 🔹 > Confuguración > Identificador de llamada y spam

Toca Filtrar llamadas identificadas como spam para evitar interrupciones de ese tipo de llamadas.

Para impedir que el llamador vuelva a llamar, presiona ٨ Teléfono > 🙆 Recientes

Tu número de teléfono

Encuéntralo en: Desliza 🔨 hacia arriba > 🙆 Configuración > Acerca del teléfono > Número de teléfono

Llamadas de emergencia

Tu proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia a los que puedes llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado. Los números de emergencia varían según el país. Los números de emergencia configurados previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no realizarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

- Presiona () Teléfono (si el teléfono está bloqueado, arrastra hacia arriba desde la parte inferior para desbloquearlo, luego presiona Emergencia).
- 2 Ingresa el número de emergencia.
- 3 Presiona 🕓 para llamar al número de emergencia.

Nota: Tu teléfono puede usar servicios basados en ubicación (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarte. Para obtener más información, desliza ▲ hacia arriba > ② Configuración > Ubicación > Opciones avanzadas > Servicios de localización de emergencia.

Mensajes

Mantente en contacto con mensajes y fotos. Para obtener consejos sobre el uso del teclado, consulta **<u>Utilizar el teclado</u>**.

Encuéntralo en: 亘 Mensajes

- » Crear: presiona
- » Adjuntar: Cuando estás escribiendo un mensaje:

 - Presiona A para adjuntar una foto de la galería, o tomar y adjuntar una foto de nuevo.
- » Enviar: presiona 🛼 para enviar el mensaje.
- » Responder: abre una conversación, luego escribe la respuesta en el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla y presiona Sus.



- » Guardar fotos: mantén presionada una foto y presiona para guardarla. Para ver la foto, desliza ∧ hacia arriba > Fotos.
- » Entrada por voz: presiona un cuadro de texto y, a continuación, presiona 🌡 en el teclado.

Consejo: Si no ves ♀ en el teclado, desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Teclado virtual > Dictado por voz de Google para activar la entrada por voz.

» Desactivar notificaciones: ¿eres parte de un grupo de conversación muy activo? Puedes desactivar las notificaciones. Presiona la conversación y luego, presiona Menú > Detalles o Detalles de grupo > Notificaciones.

Establecer tu aplicación de mensajes predeterminada

Para establecer tu aplicación de mensajes predeterminada, desliza A hacia arriba > **Configuración > Apps y notificaciones > Apps predeterminadas > SMS** y selecciona la aplicación de mensajes que se utilizará de manera predeterminada.

Utilizar el teclado

Cuando presionas un cuadro de texto, como en un mensaje o búsqueda, tienes opciones de teclado.

- » Escritura o gesto: toca las letras una a la vez para ingresarlas. O bien ingresa una palabra mediante la creación de una ruta entre las letras. Cuando escribes, las sugerencias de palabras aparecen sobre el teclado. Presiona una para seleccionarla.
- » Entrada por voz: presiona 🦆 en el teclado táctil y, luego, di lo que deseas escribir.
- » Cierre del teclado: presiona 🗸.

Consejos

- » Agregar un otro contacto a la conversación: en una conversación, presiona Menú > Detalles > Agregar personas.
- » Borrar conversación: para borrar una conversación completa de mensajes, mantén presionada la conversación y presiona para borrar, o desliza hacia la izquierda o hacia la derecha.



¿Ves un teclado diferente? Cambia según la aplicación Este es para enviar mensajes cortos.

- » Símbolos y números: mantén presionada una letra para ingresar el número pequeño en la parte superior de esta. Para ingresar símbolos, presiona 1123.
- » Mayúsculas: presiona 🛧 una letra mayúscula.

Consejo: presiona 🛧 dos veces para todas las letras mayúsculas.

- » Opciones del teclado: para personalizar el teclado, desliza ∧ hacia arriba > Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Teclado virtual > Gboard.
- » Cortar, copiar y pegar: mantén presionada una palabra para resaltarla, presiona Cortar o Copiar. Mantén presionada la ubicación en la que desees pegar el texto y presiona Pegar.

Chrome™

Accede a Internet con la aplicación del navegador Chrome.

Encuéntralo en: 📀 Chrome

O bien, en la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa o di el texto que deseas buscar.

Nota: El teléfono utiliza tu red Wi-Fi (o tu red de teléfono móvil si no hay una red Wi-Fi conectada) para acceder a Internet. Si no te puedes conectar, comunícate con el proveedor de servicio. El proveedor de servicio puede cobrar por navegar por la Web o descargar datos.

۵	1 :	iones.
Google		
Buscar e escriber la dirección web	 Ingress t presiona micrófor para bus max Mase 	exto (el io car.

- » Ir a una página web: presiona la barra de direcciones en la parte superior de una página y escribe una dirección.
- » Agregar un favorito: presiona Menú > ☆.
- » Abrir un favorito: abre la barra de direcciones y presiona Menú > Favoritos.
- » Atajo de página web: para agregar el atajo de una página web a la pantalla principal, ve a la página web y presiona Menú \$ > Agregar a la pantalla Página principal.
- » Sitios para dispositivos móviles: algunos sitios web muestran automáticamente la versión para móviles en su página. Si deseas ver las versiones estándar para computadora de todos los sitios web, presiona Menú 2 > Versión de escritorio.
- » Volver a cargar: si una página no carga correctamente, presiona Menú \$ > C.
- » Pestañas: para abrir una nueva pestaña, presiona Menú > Nueva pestaña. Para pasar de una a otra, presiona 1.
- » Borrar historial: en el navegador, presiona Menú > Configuración > Privacidad >

- Borrar datos de navegación. Luego, selecciona el historial, caché, cookies y otras opciones.
- » Ayuda: para obtener más información sobre Google Chrome, presiona Menú > Ayuda y comentarios o visita <u>https://support.google.com/chrome</u>.

Descargas

Aviso: Las aplicaciones que se descargan desde la Web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para proteger tu teléfono y tus datos personales de robos, descarga las aplicaciones solo desde Google Play™.

- » Archivos: presiona el vínculo de descarga. Para ver el archivo, presiona Menú > Descargar.
- » Fotos: mantenla presionada, luego presiona Descargar imagen. Para ver la foto, presiona () Fotos > Álbum > Descargar.

Configuración del navegador

Para cambiar la configuración de seguridad, el tamaño del texto y otras opciones del navegador, presiona Menú > Configuración.

Navegación y búsqueda seguras

Lleva un registro de lo que el navegador y las búsquedas muestran:

- » Incógnito: para abrir una pestaña que no aparezca en el historial de búsqueda o del navegador, Menú > Nueva pestaña de incógnito.
- » Autocompletar: el navegador puede completar información automáticamente, como nombres o direcciones, en formularios web si ya habías ingresado la misma información. Si no deseas eso, presiona Menú > Configuración > Direcciones y más
 > Guardar y autocompletar direcciones.

Consejo: Autocompletar también completa la información de pago, como una tarjeta de crédito. Para desactivar esta función, presiona Menú **S** > **Configuración** > **Métodos de pago** > **Guardar y autocompletar método de pago**.

» Elementos emergentes: para evitar que se abran ventanas emergentes, presiona Menú > Configuración > Configuración del sitio > Elementos emergentes y redireccionamiento y, a continuación, presiona el interruptor para desactivar la opción. » Navegación segura: para proteger tu teléfono de sitios web que podrían ser inseguros, presiona Menú > Configuración > Sincronizar y servicios Google > Navegación Segura.

Cámara

Toma fotos nítidas y claras con la cámara frontal o posterior.

Tomar fotos

Encuéntralo en: 🔯 Cámara

- » Tomar una foto: presiona 🛞 para tomar una foto.
- » Tomar una selfie: presiona (a) en la pantalla de la cámara para cambiar a la cámara frontal.
- » Zoom: desliza hacia arriba o hacia abajo. (O pellizca con dos dedos juntos).
- » Varias tomas: mantén presionado 🛞 para tomar una ráfaga de fotos.



Presiona en cualquier lugar para cambiar el foco (solo la cámara trasera) o la exposición. Desliza la barra para ajustar el brillo.

Cambia a la cámara frontal.

Ve la última foto.

Cambia a la videocámara.

Toma una foto.

Ve la última foto.

Utiliza Google Lens.

Grabar videos

Encuéntralo en: 🔯 Cámara y, luego, presiona 🖿

Presiona 🔵 para iniciar la grabación. Luego, presiona 💽 para detener la grabación. Presiona 🕄 en la pantalla durante la grabación para guardar una foto.

Configuración de la cámara

Apunta, presiona y listo. O juega con estas opciones de la cámara. Puedes encontrar estas opciones en la parte superior de la cámara o la pantalla del video:

Opciones	
HDR HDR	Activa el efecto HDR (rango dinámico alto) para obtener mejores fotos en situaciones de iluminación difíciles, como en áreas exteriores.
F ^A Flash	Selecciona Activo, Inactivo o Automático . Con la cámara frontal con flash también puedes encender y apagar la Linterna o Flash .
	Nota: Para las cámaras frontales, es posible que vea un flash o una pantalla blanca antes de tomar la foto.
S Embellecer	Con la cámara frontal, perfecciona la piel y embellece los rostros. Se puede configurar como Automático, Manual o Inactivo .
🔊 Temporizador	Establece el temporizador en 3 o 10 segundos.
Fotos con movimiento	Activa la función para capturar una breve foto en movimiento de la persona.
A Auto/Manual	Controla la configuración de la cámara profesional. Establecer en Automático o Manual .
📉 Linterna	En el modo de video, enciende una linterna (con la cámara trasera solamente).
🖤 Estabilización	En el modo de video, quita algunos de los temblores del video.

Opciones	
💌 Video	Graba un video.
🚱 Foto	Toma una foto.

Para buscar estas opciones, presiona Menú 🗰 o desliza el dedo hacia la derecha en la pantalla de la cámara:

Opciones	
Retrato	Captura retratos usando mejoras y efectos especiales. Para obtener más información, consulta Tomar retratos .
🕏 Recortar	Corta a la persona en primer plano y reemplaza el fondo. Para obtener más información, consulta <u>Cambiar o agregar</u> <u>el fondo de tu retrato</u> .
🗳 Macro	Toma una foto macro o un video.
🧷 Color directo	Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.
Night Vision	Toma fotos en condiciones de poca luz.
Cinemagrafía	Detén partes de un video para obtener un efecto artístico.
🖾 Panorámica	Toma una foto de ángulo amplio. Usa la guía en pantalla para tomar lentamente una panorámica mientras tomas la foto.
Filtro interactivo	Elige un filtro para aplicar a tu foto.
🛈 Movimiento lento	Captura un video que se reproducirá en movimiento lento.
② Cámara rápida	Graba un video utilizando la cámara rápida para hacer que un video más largo se reproduzca más rápido. Puedes establecer la velocidad de reproducción como 4x, 8x, 16x y 32x (veces) más rápido que un video normal.

Opciones	
ရှာ Reproducción en vivo	Transmite video en vivo en medios sociales.
YouTube en directo	Transmite video en vivo en YouTube™.
Ayuda	Consulta la ayuda para el uso de la cámara.

Para encontrar más opciones, presiona 🏚:

Opciones	
Tamaño de la foto (cámara trasera o selfie)	Establece la resolución de las fotos para la cámara.
Tamaño del video (cámara trasera o selfie)	Permite configurar la resolución del video.
Tamaño de video de la cámara de acción	Establece el tamaño del video de la cámara de acción.
Tamaño de Movimiento lento	Establece la resolución de video para videos en cámara lenta.
HOR HDR	Activa el efecto HDR (rango dinámico alto) para obtener mejores fotos en situaciones de iluminación difíciles, como en áreas exteriores.
Foto selfie reflejada	Activa la función para tomar una selfie reflejada. Ten en cuenta que el visor no mostrará una selfie reflejada, pero la foto será reflejada después de tomarla. (Si tu teléfono tiene Fotos con movimientos, debe estar apagado para usar esta función).

Opciones	
Cámara instantánea	Gira dos veces para abrir o cambiar entre las cámaras frontal y posterior.
Toca cualquier parte y captura	Para capturar fotos o videos, presiona en cualquier parte de la pantalla. Haz zoom desplazándote hacia arriba y hacia abajo con un dedo.
Sonido del obturador	Permite activar o desactivar el sonido del obturador.
Cuadrícula de asistencia	Superpón una cuadrícula para alinear los objetivos de tus fotos o videos.
Nivelador	Toma fotos perfectamente niveladas utilizando una línea de guía en el visor.
Marca de agua	Agrega una marca de agua o firma a tus fotos.
Captura automática de sonrisa	Detecta automáticamente la sonrisa y toma una foto cuando todos los objetivos (limitados a cinco caras) en el visor estén sonriendo.
Selfie con un gesto	Muestra la palma de la mano para tomar una selfie.
Composición inteligente	Genera una foto alternativa que utilice la regla de tercios de la fotografía profesional.
Optimización de escena	Mejora las fotos con la optimización automática.
Google Lens	Descubre más acerca de las cosas que ves en el visor. Consulta <u>Identificar y buscar elementos utilizando Google</u> <u>Lens™</u> .
Almacenamiento	Elige una ubicación para almacenar tus fotos y videos (teléfono o tarjeta de memoria).
Guardar ubicación	Permite activar la opción para etiquetar fotos con una ubicación.

Tomar retratos

Puedes usar el modo de retrato para agregar un efecto de desenfoque y hacer que parte de la foto quede en blanco y negro sin que el objetivo principal pierda el foco.

Encuéntralo en: 🔯 Cámara > Menú 🗰 > 🛋 Retrato

- 1 Alinea tus objetivos. El objetivo más cercano se prioriza automáticamente. Presiona la pantalla para cambiar el punto focal.
- 2 Desliza la barra para aumentar o disminuir el desenfoque de fondo.
- 3 Presiona 🛞 para tomar la foto y mantén la cámara estable.

Consejo: Para obtener los mejores resultados, los objetivos deben estar a una distancia de entre 60 y 180 centímetros (2 y 6 pies) y no uno al lado del otro. Cuando tomes fotos a personas, enfoca desde la cintura hacia arriba.

Haz primeros planos y cambia el fondo

Utiliza el modo recorte para capturar un retrato en primer plano, córtalo del fondo y reemplázalo con otro fondo.

Nota: Solo está disponible cuando se utiliza la cámara trasera.

Encuéntralo en: 🔯 Cámara > Menú 🗰 > 📚 Recorte

- 1 Alinea tus objetivos en primer plano.
- 2 Presiona 🛞 para tomar la foto y mantén la cámara estable.

Consejo: Cuando tomes fotos a personas, enfoca su rostro. Después de tomar la foto, utiliza el editor de fotos para cambiar el fondo. Consulta **Cambiar o agregar el fondo** <u>de tu retrato</u>.

Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™

Busca puntos turísticos, productos, explora libros, identifica plantas y animales, copia texto, escanea códigos de barras, códigos QR, tarjetas de presentación y mucho más.

Encuéntralo en: 🔯 Cámara > 💽

- Enfoca la cámara sobre un objeto, punto turístico o código hasta que aparezca un círculo sobre el objeto en el visor.
- 2 Presiona el círculo.

Dependiendo del objeto, puedes ver los detalles, realizar una acción o buscar más

productos.

Consejo: Enfoca la cámara en la tapa de un libro, y presiona la pantalla para ver el título y el autor.

Nota: Es posible que Google Lens no funcione en todos los idiomas.

Capturar tu pantalla

Existe más de una manera de capturar la pantalla del teléfono.

- » Mantén presionado el botón de encendido y toca Captura de pantalla.
- » Mantén presionados al mismo tiempo el botón de encendido y el botón para bajar el volumen.
- » Configura Acciones Moto para hacer capturas de pantalla con tres dedos.
- » Extraer el lápiz, luego presiona 🕞 cuando aparezcan los atajos del lápiz.

Consejo: Para ver la captura de pantalla, presiona 🛞 Fotos > Álbumes > Capturas de pantalla.

Fotos

Ver, editar y compartir

Encuéntralo en: 🚸 Fotos

» Ver, compartir o borrar: presiona una miniatura para abrirla y, a continuación, presiona 🗳 para compartir, 🔟 para eliminar, o Menú 🕯 para obtener más opciones.

Consejo: Para seleccionar varios archivos, abre una carpeta, mantén presionada una foto y luego presiona otras. O agrupa las fotos en un álbum y comparte todo el álbum.

» Zoom: abre una foto en tu galería, luego presiona dos veces, o bien junta o separa dos dedos sobre la pantalla.

Consejo: Coloca tu teléfono de lado para obtener una vista horizontal. Para activar o desactivar la pantalla de rotación automática, desliza hacia arriba desde la pantalla principal > (2) Configuración > Pantalla > Avanzado > Rotación automática de pantalla.

» Fondo de pantalla o foto de contacto: abre una foto y presiona Menú > Usar como > Fondo de pantalla o Foto de contacto.

- » Editar: abre una foto y presiona 🕂
- » Presentación: presiona una foto y, a continuación, Menú > Presentación. Para detener la presentación, presiona la pantalla. Para ver la presentación en un televisor u otro dispositivo, consulta <u>Conectar, compartir y sincronizar</u>.

Consejo: Para obtener más información acerca de Google Fotos™, visita <u>https://</u> <u>support.google.com/photos</u>.

Cambiar o agregar el fondo de tu retrato

Nota: Para tomar una foto en el modo de recorte, presiona 💿 Cámara > Menú 🎹 > 📚 Recorte.

Las fotos de recorte tienen el símbolo 😻 en la parte superior de la miniatura.

Nota: Solo está disponible cuando se utiliza la cámara trasera.

- 1 Presiona una foto recortada y presiona Editar 🛨 > Agregar fondo.
- 2 Selecciona una imagen de fondo.
- 3 Presiona Guardar para guardar una copia de la foto con los cambios.

Gmail

Envía y recibe correos de todas tus cuentas personales (incluso si no tienes cuentas de Gmail). Puedes administrar tus cuentas en Gmail y cambiar entre ellas fácilmente.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🕅 Gmail



» Agregar cuentas de Gmail: la primera vez que encendiste tu teléfono, probablemente configuraste o iniciaste sesión en tu cuenta de Google; eso configura la M aplicación Gmail para una cuenta. Para agregar más cuentas de Google, desliza ∧ hacia arriba > 3 Configuración > Cuentas y, a continuación, presiona ↓ Agregar cuenta > Google.

Consejo: En la 🕅 aplicación Gmail, presiona 🚍 > Configuración > Agregar cuenta.

- » Agregar cuentas de correo: la aplicación Gmail administra todas tus cuentas de correo. Para agregar otras cuentas de correo personales a la aplicación Gmail, desliza

 hacia arriba > ③ Configuración > Cuentas > ↓ Agregar cuenta. Para las cuentas de correo laborales de Microsoft[®] Exchange Server, presiona ↓ Agregar cuenta > Exchange e ingresa los datos de tu administrador de TI.
- » Cambiar la configuración de la cuenta: para cambiar la configuración de una cuenta de correo o de Gmail, desliza ▲ hacia arriba > → Gmail > = > Configuración y, a continuación, presiona el nombre de cuenta.
- » Borrar cuentas: desliza 木 hacia arriba > 🔕 Configuración > Cuentas y, a

continuación, presiona el nombre de la cuenta. presiona **Remover cuenta**.

Duo

Inicia sesión con tu cuenta de Google para realizar y recibir videollamadas.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🖸 Duo



- » Iniciar una nueva videollamada: presiona el cuadro de búsqueda y, a continuación, escribe o presiona un nombre en la lista de contactos para iniciar la videollamada.
- » Previsualizar llamadas entrantes: ve videos en vivo de la persona que te llama antes de contestar. Para desactivar esto, tanto para el emisor como para el receptor, presiona Menú > Configuración > Configuración de llamada > Toc Toc.
- » Cambiar la configuración: presiona Menú > Configuración para cambiar la configuración de la vibración, bloquear números y más.
- » Llamar a cualquier persona: Duo trabaja entre plataformas, lo que te permite llamar a tus amigos con la aplicación Duo en cualquier dispositivo.

Consejo: Cuando estés en una videollamada, el teléfono cambiará automáticamente de la red móvil a una red Wi-Fi, si está disponible.

Moto

Navega por las funciones especiales diseñadas para ahorrar tiempo y facilitar tu día.

Encuéntralo en: 🕓 Moto > 💳

- » Acciones Moto: usa gestos como atajos del teléfono.
- » Pantalla Moto: ve tus notificaciones de manera rápida.
- » Moto Gametime: busca características y herramientas para juegos.

Nota: Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.

Bienvenido a Moto Todo lo que haces a diario en el teléfono es m fácil con Moto.

Presiona para abrir las funciones de la aplicación Moto o desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.



Acciones Moto

Mejora tu teléfono con gestos y acciones.

Encuéntralo en: 🔕 Moto > 💳 > Acciones Moto

- » Cámara instantánea: gira la muñeca rápidamente dos veces para abrir la cámara.
- » Linterna rápida: enciende o apaga la linterna al agitar dos veces.
- » Captura con tres dedos: mantén presionada la pantalla con tres dedos para hacer una captura de pantalla.
- » Editor de capturas de pantalla: edita y comparte tus capturas de pantalla.
- » Gira para No molestar: coloca el teléfono hacia abajo para silenciar notificaciones y llamadas.
- » Levanta para silenciar: levanta el teléfono para cambiar el modo de las llamadas entrantes a vibración.
- » Controles de medios: Utiliza los botones de volumen para cambiar canciones cuando la pantalla está apagada.
- » Desliza para disminuir: desliza hacia abajo a la izquierda o a la derecha para disminuir la pantalla y utilizarla con una sola mano.

Pantalla Moto

Encuéntralo en: 🕓 Moto > 💳 > Pantalla Moto

- » Pantalla de previsualización: las notificaciones pensadas en la duración de la batería aparecen y desaparecen para mantenerte informado. Presiona el interruptor para activarlo, y luego, presiona Pantalla interactive > Configuración.
- » Pantalla atenta: la pantalla no se atenuará ni entrará en modo de reposo cuando la estés mirando.

Nota: La configuración de pantalla de notificación también puede establecerse deslizando hacia arriba
> ③ Configuración > Apps y notificaciones > Notificaciones

Moto Gametime

Mejora tu experiencia de juego.

Encuéntralo en: 🕓 Moto > 💳 > Moto Gametime

Presiona **Modo de juego**, presiona el interruptor para activarlo. Luego, elige entre opciones, como mejoras de audio y visuales, No molestar y accesos directos a sus juegos favoritos.

Moto Audio

Personaliza tu sonido o deja que Moto Audio, sintonizado por Dolby, lo maneje por ti.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🛞 Moto Audio



 Mantenga el Audio inteligente activado para que el sonido se ajuste automáticamente.

O establece los niveles de audio para un tipo de audio.

Nota Moto

Utiliza tus dedos o el lápiz para crear, editar y compartir notas.

Encuéntralo en: desliza hacia arriba 木 > 🙆 Nota Moto



- » Crear una nota: presiona . Para guardar o compartir la nota que creaste, presiona √ o ≪.
- » Editar una nota: presiona en una miniatura para ver o editar una nota.
- » Compartir o borrar: presiona en una miniatura y mantén presionado, luego, presiona « o III.
- » Usar tu dedo como borrador: presiona 🏟 > Dedo borrador.
- » Agregar una marca de agua como marca de tiempo: presiona 2 > Marca de agua de Nota Moto para mostrar una marca de agua como marca de tiempo en la nota.

Calendario

Ve todos tus eventos en un solo lugar.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🔳 Calendario



- » Cambiar la vista: presiona el mes en la parte superior para elegir una fecha. O bien, presiona = para elegir Programación, Día, 3 días, Semana o Mes.
- » Ir a la fecha de hoy: presiona de en la parte superior. (Si tienes una cita ese día, verás un punto en el icono).
- » Agregar eventos, recordatorios o metas: presiona + > Evento, Recordatorios o Metas, ingresa los detalles del evento y presiona GUARDAR.

Consejo: En la mayoría de las visualizaciones, puedes presionar una fecha en el calendario para ingresar los detalles del evento.

- » Mostrar, editar o borrar eventos: Presiona un evento para abrirlo y presiona / para editarlo, o bien Menú > Borrar para quitar el evento.
- » Mostrar, ocultar o agregar calendarios: presiona 🚍 y selecciona las opciones que

deseas mostrar u ocultar, como los eventos, los recordatorios u otros calendarios. Puedes usar una computadora para agregar o quitar calendarios de tu cuenta de Google en <u>www.google.com/calendar</u>.

Consejo: Agrega un widget de **Calendario** a tu pantalla principal. Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets**, luego mantén presionado el widget de calendario y arrástralo hacia la pantalla principal.

Más aplicaciones

Google Play

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google, donde puedes buscar y disfrutar tu música, películas, programas de televisión, libros, revistas, aplicaciones y juegos de Android favoritos.

- » Descargar aplicaciones: presiona 🕑 Play Store.
- » Iniciar sesión o abrir una cuenta de Google: Visita www.google.com/accounts.
- » Ayuda de Google: Consulta <u>www.google.com/support</u>.

Contactos

Combina información de tus contactos de Google y redes sociales para acceder rápidamente a todas las personas que conoces.

Consejo: Puedes encontrar la mayoría de estas funciones en la pestaña **& Contactos** en la aplicación Teléfono. Consulta <u>Teléfono</u>.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🖰 Contactos



- » Agregar un contacto: presiona 🛨
- » Editar o borrar: Presiona un contacto, luego presiona (2 tár orda) o presiona Menú > Borrar.
- » Llamar, enviar un mensaje de texto o correo: Presiona un contacto y, a continuación, presiona una opción. (Si el contacto no tiene una dirección de correo electrónico, puede configurar y usar Google Duo).
- » Buscar contactos: En la lista de Contactos, presiona Buscar contactos.

Consejo: Desde la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa el nombre de un contacto.

» Compartir un contacto: Presiona un contacto y, a continuación, Menú
[•] > Compartir para enviarlo en un mensaje o correo, por una conexión Bluetooth o guardarlo en Google Drive™.

Consejo: Presiona un contacto y, a continuación, Menú > Agregar a la pantalla Página principal para agregar un atajo para el contacto en la pantalla principal.

» Sincronizar: en tu teléfono, desliza 木 hacia arriba > 🔕 Configuración > Cuentas

y elige tu cuenta de Google. A continuación, presiona **Sincronización de cuenta** > Menú **> Sincronizar ahora**. También puedes ver estos contactos en <u>www.gmail.</u> <u>com</u>.

» Agregar tu información: para almacenar el perfil de usuario, presiona > Configuración > Tu información.

Favoritos

Define tus contactos más usados como favoritos, para que puedas acceder a ellos más rápido.

- » Para ver tus favoritos, presiona 🔇 Teléfono > 🛧 Favoritos.

Obtener contactos

Ten a todos tus contactos en un solo lugar.

- » Para agregar tus contactos de las redes sociales, desliza ∧ hacia arriba > Configuración > Cuentas y, a continuación, Agregar cuenta.
- » Para agregar tus contactos de correo, consulta **<u>Gmail</u>**.

Consejo: Si agregas una cuenta de **Exchange**, puedes enviar mensajes a tus compañeros de trabajo, incluso si no los tienes guardados en tus contactos.

- » Para importar contactos desde la tarjeta SIM (si no se hizo automáticamente), desliza
 ▲ hacia arriba > Contactos > Menú => Configuración > Importar > Importar desde tarjeta SIM. Presiona Aceptar para confirmar.
- » Para importar contactos desde tu computadora, cárgalos a tu cuenta de Google en <u>http://contacts.google.com</u>. en tu teléfono, desliza ∧ hacia arriba > Contactos > Menú = > Configuración > Cuentas > Sincronizar datos automáticamente.
 - También puedes ver estos contactos en http://mail.google.com.

Para obtener ayuda con la transferencia de contactos, visita <u>www.motorola.com/</u> <u>transfercontacts</u>.

Maps

Encuentra un café cercano, obtén indicaciones o navegación GPS por voz paso a paso con Google Maps™.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 📀 Maps

Ingresa lo que deseas buscar en la barra de búsqueda o presiona \oint para realizar una búsqueda por voz.

Nota: Tu pantalla de mapas puede ser distinta.



- » Encontrar una dirección: en el campo de búsqueda, ingresa una dirección o lo que desees buscar, como "restaurante". Presiona un elemento para ver más información o presiona Direcciones, Llamar o Compartir.
- » Obtener instrucciones: presiona 🔮 VAMOS y, a continuación, ingresa un lugar o una dirección.
- » Zoom: para acercar o alejar, junta o separa dos dedos en la pantalla.

- » Girar e inclinar: gira dos dedos en el mapa para girarlo o arrástralos hacia arriba/ abajo para inclinar.
- » Identificar una dirección: mantén presionado un punto en el mapa para ver la dirección más cercana.
- » Obtener ayuda del mapa: presiona => Ayuda.

Para obtener más información sobre los mapas, visita support.google.com/maps.

Drive

Mantén todas tus fotos, videos, documentos y otros archivos seguros en un solo lugar, el cual es privado, a menos que desees compartir contenido. Disponible en Google Drive™ desde todos tus dispositivos.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🙆 Drive

- » Para crear un nuevo archivo o carpeta, presiona 🕂.
- » Para abrir un archivo, presiónalo.
- » Para editar un documento, presiona en cualquier lugar del texto para comenzar a escribir.

Música, películas, TV y YouTube

Música

Música en todas partes: transmítela, cómprala, guárdala y reprodúcela. Escucha y crea listas de reproducción en cualquier momento.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🕟 Play Música

Para cargar tu biblioteca de música a Google Play Música desde una computadora, visita <u>www.google.com/music</u>.

Consejo: Comparte canciones directamente con tus contactos. presiona Menú junto a una canción y presiona **Compartir**. Consulta <u>Compartir Directo</u>.

Para obtener más información sobre la aplicación Play Música, consulta <u>support.google.</u> <u>com/music</u>.

Nota: ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad del teléfono.

Aplicaciones

Radio FM

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🚍 Radio FM

Conecta los audífonos y utiliza las flechas para sintonizar una estación de frecuencia más alta o más baja.

Nota: Tu teléfono tiene la función de recepción de transmisión de frecuencia modulada (FM) para recibir señal sin usar datos. El teléfono se sintonizará automáticamente con los canales de radio que tengan la mejor señal.

Películas y TV

Busca y arrienda películas y programas de televisión para ver en tu teléfono, tablet o computadora:

```
Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🍺 Play Películas y TV
```

Para comprar, alquilar o ver películas en tu computadora, ve a <u>play.google.com/store/</u><u>movies</u>.

YouTube™

Ve videos y podcasts de usuarios de YouTube desde cualquier parte o inicia sesión en tu cuenta para compartir tus videos.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 💿 YouTube

Reloj

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 😪 Reloj

Opciones	
Alarma	presiona 🔞. Presiona una alarma para editarla o presiona 😏 para agregar una alarma nueva.
	Consejo: Si presionas el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo se ajusta el nivel de volumen para esa alarma.
	Cuando suena una alarma, presiona y arrastra hasta 🕅 para desactivarla, o bien arrastra hasta 🖓 para posponerla diez minutos.

Opciones	
Reloj	Para cambiar el volumen de la alarma, el retraso de la opción Posponer u otras opciones de configuración, presiona Menú > Configuración. Para otras zonas horarias, presiona Zona horaria local.
Temporizador	Para acceder a un temporizador, presiona 🗙.
Cronómetro	Para acceder a un cronómetro, presiona Ö.

Consejo: Para establecer la fecha y hora actuales, la zona horaria y los formatos, desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Sistema > Fecha y hora.

Conectar, compartir y sincronizar

Conecta accesorios, computadoras, redes y más.

Conexión con Wi-Fi

Activar o desactivar Wi-Fi

Encuéntralo en: Desliza \wedge hacia arriba > 🙆 **Configuración** > **Internet y redes** y, a continuación, presiona el interruptor para activarlo

Cuando el Wi-Fi está activado, tu teléfono se reconecta automáticamente a las redes disponibles que has utilizado antes.

Nota: También puedes activar y desactivar el Wi-Fi en Configuración rápida.

Conexión a redes

Para buscar redes en el área de alcance:

- 1 Desliza ٨ hacia arriba > 🔕 Configuración > Internet y redes > Wi-Fi.
- 2 Con el Wi-Fi activado, presiona una red encontrada para conectarte a ella. Cuando estés conectado, verás ♥ en la barra de estado.

Nota: Si aparece un signo de interrogación en el indicador de estado de Wi-Fi 📎, desliza la barra de estado hacia abajo, presiona la red e ingresa la contraseña de la red.

Zona Wi-Fi

Puedes transformar tu teléfono en una Zona Wi-Fi para proporcionar un acceso a Internet cómodo y portátil a otros dispositivos habilitados con Wi-Fi. Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

Encuéntralo en: Desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Internet y redes > Zona Wi-Fi y conexión > Zona Wi-Fi

Nota: Estos pasos pueden variar según tu red.

Para configurar la seguridad:

- Nombre de la zona Wi-Fi: ingresa un nombre único para tu zona Wi-Fi.
- Ocultar mi dispositivo: Oculta tu zona Wi-Fi para otros dispositivos.

 Seguridad: selecciona el tipo de seguridad que deseas, Ninguna o WPA2-Personal. Para WPA2-Personal, ingresa una contraseña única (ocho caracteres) que otras personas deberán conocer para acceder a tu zona Wi-Fi.

Nota: Para cambiar la contraseña de la zona Wi-Fi o desactivarlo autumáticamente, presiona Avanzada.

Conexión con Bluetooth inalámbrico

Activar Bluetooth

Para activar o desactivar Bluetooth, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona 3. Mantén presionado para abrir la configuración de Bluetooth.

Nota: El teléfono activa automáticamente Bluetooth cuando te conectas a un dispositivo vinculado.

Consejo: Para prolongar la duración de la batería o detener las conexiones, desactiva Bluetooth cuando no lo estés usando.

Conectar dispositivos

La primera vez que conectes un dispositivo Bluetooth, sigue estos pasos:

- Asegúrate de que el dispositivo con el que te estás vinculando esté en modo detectable (consulta la guía del usuario del dispositivo para obtener detalles).
- 2 Desliza Ahacia arriba > (2) Configuración > Dispositivos conectados > Emparejar nuevo dispositivo.
- Mientras Bluetooth esté activado, presiona un dispositivo encontrado para conectarte (si es necesario, presiona SINCRONIZAR o ingresa una contraseña como 0000). Puedes presionar para cambiar el nombre del dispositivo y elegir para qué se utilizará.

Cuando el dispositivo se conecta, aparece el indicador de Bluetooth conectado 🔅 en la parte superior de la pantalla.

Para **desconectar** o **reconectar** automáticamente un dispositivo, solo actívalo o desactívalo.

Nota: El uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduces puede ocasionar distracción e infringir la ley. Siempre obedece las leyes y conduce con seguridad.

Transferir archivos

- » Fotos o videos: abre la foto o el video y presiona < > Bluetooth.
- » Contactos: desliza ∧ hacia arriba > S Contactos, presiona una persona y, a continuación, presiona Menú > Compartir > Bluetooth.

Conexión Bluetooth

Para compartir la conexión a Internet del teléfono a través de Bluetooth, desliza hacia arriba > (2) Configuración > Internet y redes > Zona Wi-Fi y conexión y presiona el interruptor para activar la Conexión Bluetooth.

Compartir archivos con la computadora

Nota: ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad del teléfono.

USB

Para cargar música, fotos, videos, documentos u otros archivos desde tu computadora, conecta tu teléfono a la computadora con un cable USB. Para cambiar el tipo de conexión USB, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Sistema Android** > **Preferencia > Transferencia de archivos.**

Consejo: Asegúrate de conectar el teléfono a un puerto USB de alta potencia.

Nota: La primera vez que uses una conexión USB, es posible que la computadora indique que se está realizando la instalación de los controladores. Sigue las indicaciones que veas para completar la instalación. Esto puede tardar algunos minutos.

- » Para Microsoft[®] Windows[®]: en la computadora, selecciona Inicio y Explorador de Windows en la lista de programas. En el Explorador de Windows, tu teléfono aparecerá como una unidad conectada en la que puedes arrastrar y soltar archivos. Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visita <u>www.motorola.</u> <u>com/support</u>.
- » Para Apple™ Macintosh™: Usa Android File Transfer, disponible en <u>www.android.</u> <u>com/filetransfer</u>.

Red privada virtual (VPN)

Una red VPN te permite acceder a los archivos en una red protegida (como una red de oficina con un firewall). Comunícate con el administrador de red para pedirle la configuración de VPN y cualquier aplicación o requisito adicionales.

Para ingresar la configuración de VPN, desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Internet y redes > Opciones avanzadas > VPN. Presiona + para agregar una nueva VPN. Elige el tipo de VPN e ingresa la configuración que te entregó el administrador de la red. Selecciona el nombre de la VPN para conectarlo.

Compartir tu conexión de datos

Tu computadora puede acceder a Internet a través de la red móvil de tu teléfono, solo necesitas un cable USB.

Nota: Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

1 Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.

Nota: Si tu computadora tiene un sistema operativo más antiguo que Microsoft Windows 7 o Apple Macintosh OSX, es posible que necesites una configuración especial.

- 2 en tu teléfono, desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración y asegúrate de que el Wi-Fi esté desactivado.
- 3 En Configuración, presiona Internet y redes > Zona Wi-Fi y conexión y, a continuación, presiona Conexión USB.

Para detener la conexión, presiona **Conexión USB** de nuevo y, a continuación, desconecta tu teléfono de la computadora.

Imprimir

Para imprimir tus fotos, documentos y más desde tu teléfono, verifica si el fabricante de tu impresora tiene una aplicación en Google Play. Luego, desliza 🔨 hacia arriba > 3 Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Impresión para comenzar.

También puedes enviar tus fotos, documentos y más a cualquier dispositivo Android en tu nube o Google Drive. Solo descarga la aplicación Cloud Print de Play Store.

Sincronización con la nube

Una cuenta con acceso a todo, en cualquier parte: teléfono, tablet y computadora.

Sincronizar tu cuenta de Google

Cuando inicias sesión en la misma cuenta de Google, todos los dispositivos pueden acceder a las mismas aplicaciones, películas, libros y música en Google Play; además, compartes los mismos servicios de Gmail™, Google Calendar™ y Google Mobile™. Para agregar cuentas de Google a tu teléfono, desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Google.

Teléfono y tablet

Tu teléfono y tablet Android™ pueden trabajar en conjunto para ayudarte a sacar el máximo provecho de ambos:

- » Transferir medios y archivos: Copia archivos a tu teléfono y transfiérelos a otros dispositivos. Consulta <u>Transferir archivos</u>.
- » Zona Wi-Fi del teléfono: Si tienes una tablet con Wi-Fi, convierte tu teléfono en una zona Wi-Fi para permitir el acceso a Internet de tu tablet en cualquier lugar. Consulta Zona Wi-Fi.
- » Accesorios Bluetooth*: si tienes un teclado Bluetooth u otros accesorios para usar con tu tablet, recuerda que también puedes usarlos con tu teléfono. Para conectarlos, consulta Bloqueo de pantalla.

Transmite tu pantalla a la TV

Para transmitir (reflejar) tu pantalla en una TV, mostrando todas las aplicaciones y pantallas que usa en su teléfono, necesitará usar un televisor con Chromecast incorporado o conectar un dispositivo Chromecast ™ al puerto HDMI de su televisor.

- Asegúrate de que tu teléfono y tu dispositivo TV/Chromecast estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 En tu teléfono, desliza ∧ hacia arriba > ⁽³⁾/₍₃₎ Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Transmitir.
- 3 Presiona el nombre del dispositivo TV/Chromecast para conectarse.

Nota: Para dejar de transmitir, en la notificación de transmisión, presiona \checkmark > Desactivar.

Uso de una tarjeta de memoria

Puedes mover fotos, videos, audio y otros archivos multimedia desde el almacenamiento interno del teléfono a una tarjeta microSD (se vende por separado).

Nota: El teléfono admite tarjetas microSD de hasta 512GB. Utiliza una tarjeta microSD Clase 10 (o mayor) para obtener los mejores resultados.

Mover archivos desde tu teléfono a una tarjeta de memoria

Para mover los archivos a una tarjeta microSD (se vende por separado):

- Desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Almacenamiento y, a continuación, presiona el nombre de la tarjeta SD.
- 2 Mantén presionada una carpeta o un elemento determinados y, a continuación, presiona Menú > Mover a...

Activar o desactivar la tarjeta de memoria

Para activar una tarjeta microSD, solo insértala en tu teléfono (consulta **Inserción de las tarjetas SIM y microSD**).

Para desactivar la tarjeta microSD (de modo que puedas sacarla del teléfono), desliza ▲ hacia arriba > ③ Configuración > Almacenamiento. Luego, presiona ▲ al lado del nombre de la tarjeta microSD.

Precaución: No retires una tarjeta microSD mientras el teléfono la está utilizando o almacenando archivos en ella.

Modo avión

Usa el modo avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas; es útil durante el vuelo. Desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Modo avión** (A).

Nota: Cuando seleccionas el modo avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puedes volver a activar Wi-Fi o Bluetooth, si tu aerolínea lo permite. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como llamadas y mensajes de texto) permanecen apagados en el modo avión. Todavía se pueden hacer llamadas de emergencia al número de emergencia de tu región.

Red móvil

No deberías necesitar cambiar ninguna configuración de red. Comunícate con el proveedor de servicio para obtener ayuda.

Para ver las opciones de configuración de red, desliza 🔨 hacia arriba > 🔕 Configuración > Internet y redes > Red móvil.

Protege tu teléfono

Asegúrate de que la información esté protegida en caso de que pierdas o te roben el teléfono.

Bloqueo de pantalla

La manera más sencilla de proteger tu teléfono es bloquear la pantalla táctil cuando no lo estés utilizando. Puedes elegir el método mejor te parezca para desbloquear tu teléfono.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🔕 Configuración > Seguridad



- 1 Presiona Bloqueo de pantalla y selecciona el tipo de bloqueo:
- » Ninguno: desactiva el bloqueo de pantalla.
- » Deslizar: arrastra hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquear.

- » Patrón: dibuja un patrón de desbloqueo.
- » PIN: ingresa de 4 a 16 dígitos para desbloquear.
- » Contraseña: ingresa de 4 a 16 letras, dígitos o símbolos para desbloquear.
- 2 Después de configurar el tipo de bloqueo, presiona 🏟 para establecer la configuración de bloqueo de pantalla.

Para cambiar cuando se suspende la pantalla, desliza 🔨 hacia arriba > 🔕 Configuración > Pantalla > Opciones avanzadas > Tiempo de espera de la pantalla.

Nota: Puedes realizar llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulta Llamadas de emergencia). Un teléfono bloqueado igual suena y no es necesario que ingreses un PIN o una contraseña para responder una llamada.

Smart Lock

Mantenga su teléfono desbloqueado cuando sea seguro contigo.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🙆 Configuración > Seguridad > Smart Lock

- » Presiona Detección de transporte para mantener tu teléfono desbloqueado cuando estas en movimiento.
- » Presiona Lugares de confianza y Dispositivos de confianza para agregar ubicaciones y dispositivos cercanos que mantendrán tu teléfono desbloqueado.
- » Presiona Voice Match para acceder al Asistente de Google, correo electrónico, calendario y más cuando tu teléfono está bloqueado.

Desbloquea con tu huella digital

Puedes utilizar el sensor de huella digital para desbloquear el teléfono.

Encuéntralo en: Desliza 🔨 hacia arriba > 🙆 Configuración > Seguridad > Huella digital

¿No puedes desbloquearlo?

Si olvidas tu patrón, PIN o contraseña, puedes ingresar el correo y la contraseña de tu cuenta de Google en otro dispositivo para desbloquear el teléfono.

Si no tienes una cuenta de Google en tu teléfono, contacta a tu proveedor de servicio para que sea restaurado a la configuración de fábrica.

Aviso: Restaurar a la configuración de fábrica borrará todos los datos de tu teléfono.

Tu privacidad

Mantener segura tu información es importante.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🔕 Configuración > Privacidad



Presiona **Administrador de permisos** para ver qué aplicaciones tienen permiso para acceder a información privada, como eventos del calendario, contactos, correo electrónico y tu ubicación.

Toca una aplicación, luego toca una de las aplicaciones que tenga permisos y toca **Permitir** o **Denegar**.

Nota: Algunas aplicaciones, como Mapas, solicitan tu ubicación para poder brindar información, como indicaciones para llegar a algún lado o ayuda para encontrar la gasolinera más cercana. Si desactivas los permisos, es posible que una aplicación no funcione correctamente.

Contraseñas

El teléfono muestra brevemente los caracteres de la contraseña a medida que los escribes. Para desactivar esto, desliza 🔨 hacia arriba > 🔞 Configuración > Privacidad > Mostrar contraseñas

Notificaciones

Su teléfono muestra no tificaciones incluso cuando está bloqueado.

Para elegir qué notificaciones mostrar, desliza ٨ hacia arriba > 🔞 Configuración > Privacidad > Pantalla de bloqueo. Presiona para mostrar todos, ninguno o solo aquellos que no son sensibles.

Ubicación

Los servicios de ubicación, como GPS, Wi-Fi, redes móviles y sensores ayudan a estimar la ubicación de su teléfono.

Para ver las solicitudes de ubicaciones recientes y qué aplicaciones pueden determinar la ubicación de su teléfono, desliza 🔨 hacia arriba > 🎯 Configuración > Ubicación. Presiona Permisos de la aplicación, luego presiona una aplicación. Presiona Permitir solo con la app en uso o Rechazar.

Fijar pantalla

¿Debes mantener una pantalla importante a mano, como una tarjeta de abordaje o un cupón de compras? Fija la pantalla para acceder a ella fácilmente.

Encuéntralo en: desliza A hacia arriba > ③ Configuración > Seguridad > Opciones avanzadas > Fijar pantalla y, a continuación, presiona el interruptor para activar la función.

Para fijar una pantalla, desliza hacia arriba y mantén presionado para ver las aplicaciones recientes. Presiona el icono en la parte superior de la aplicación y presiona $\cal{1}$ **Pin**.

Para quitar la pantalla fija, desliza hacia arriba y mantén presionado.

Copia de seguridad y restaurar

Encuéntralo en: Desliza 🔨 hacia arriba > 🔞 Configuración > Sistema > Realizar copia de seguridad > Realizar copia de seguridad en Google Drive

Los datos de tu cuenta de Google se respaldan en línea. Si restableces o reemplazas tu teléfono, inicia sesión en tu cuenta de Google para restablecer los contactos, eventos y otros detalles que sincronizaste con la cuenta.

Para restablecer tus aplicaciones de Google Play, consulta **<u>Cuidar tus aplicaciones</u>**.

Seguridad de las aplicaciones

Elige tus aplicaciones y actualizaciones con cuidado, ya que algunas pueden afectar el rendimiento de tu teléfono-visita **<u>Elegir con cuidado</u>**.

Aplicaciones desde Google Play

Obtén música, películas, libros, aplicaciones, juegos y más.

Encuéntralo en: 🜔 Play Store

Aplicaciones desde Internet

Puedes obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea a través del navegador.

Consejo: Al instalar una aplicación, asegúrese de leer las alertas que le indican a qué información accederá la aplicación. Si no desea que la aplicación acceda a esta información, cancele la instalación o establezca permisos de privacidad sólidos: desliza ▲ hacia arriba > ③ Configuración > Privacidad.

Para permitir que el teléfono instale aplicaciones que no están en Google Play, desliza A hacia arriba > (2) Configuración > Apps y notificaciones > Opciones avanzadas > Acceso especial a apps, luego presiona Instalar apps desconocidas y elige cuáles orígenes se permiten.

Elegir con cuidado

Aquí hay algunos consejos:

- » Para evitar spyware, phishing y virus, utiliza aplicaciones de sitios confiables, como \bigodot Play Store.
- » Comprueba las calificaciones y los comentarios de las aplicaciones antes de instalarlas. Si dudas de la seguridad de una aplicación, no la instales.
- » Las aplicaciones utilizan memoria, datos, batería y poder de procesamiento, algunas más que otras. Si no te satisface la cantidad de memoria, datos, batería o potencia

de procesamiento que usa una aplicación, desinstálala.

- » Controla el acceso de tus hijos a las aplicaciones para evitar que se expongan a contenido inapropiado: desliza A hacia arriba > (2) Configuración > Bienestar digital y controles parentales.
- » Es posible que algunas aplicaciones no proporcionen información completamente precisa. Ten cuidado, especialmente cuando la salud personal esté involucrada.

Configuración de permisos de aplicaciones

Es posible que se te pidan permisos cuando utilices una función en una aplicación.

Para modificar la configuración de los permisos de aplicación, desliza A hacia arriba > ③ Configuración > Apps y notificaciones > Opciones avanzadas > Administrador de permisos y, a continuación, presiona una función (como micrófono) para ver qué aplicaciones tienen el permiso para utilizarla. Presiona Permitir o Rechazar para activar o desactivar el permiso.

Cuidar tus aplicaciones

» Desinstalar aplicaciones: para desinstalar una aplicación de tu teléfono, presiona y arrastra la aplicación hasta Desinstalar.

Para quitar una aplicación de la pantalla principal, mantenla presionada y arrástrala hasta **Remover**. La aplicación no se elimina de tu teléfono, solo la pantalla principal.

Nota: No todas las aplicaciones se pueden desinstalar, pero se pueden inhabilitar.

- » Inhabilitar/detener aplicaciones: para inhabilitar una aplicación o forzar su detención, desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Apps y notificaciones. Presiona una aplicación y, a continuación, presiona INHABILITAR o FORZAR DETENCIÓN. Para activarla, presiona HABILITAR.
- » Reinstalar aplicaciones: para volver a instalar aplicaciones desde Google Play, desliza ∧ hacia arriba >
 Play Store y, a continuación, presiona = > Mis aplicaciones y juegos > Biblioteca. Las aplicaciones que descargaste aparecerán y estarán disponibles para su descarga.
- » Ver detalles de la aplicación: mantén presionada una aplicación y, a continuación, presiona (j).
- » Ver el uso de datos de las aplicaciones: para ver qué aplicaciones usan más datos, desliza A hacia arriba > 3 Configuración > Internet y redes > Red móvil >Uso de

datos. Para obtener más información, consulta Uso de datos.

Uso de datos

Puedes hacer un seguimiento de la cantidad de datos que tu teléfono carga y descarga.

Encuéntralo en: Desliza 🔨 hacia arriba > 🔕 Configuración > Internet y redes > Red móvil > Uso de datos



Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las estás viendo. Para reducir este tipo de uso de datos, desliza \wedge hacia arriba > 🔞 Configuración > Internet y redes > Ahorro de datos.

Para ver uso de dato de Wi-Fi, desliza ٨ hacia arriba > 🚱 Configuración > Internet y redes > Wi-Fi > Uso de datos Wi-Fi.

Nota: La información de uso se entrega para ayudarte a administrar el teléfono. Estas cifras pueden no coincidir con el tiempo que te cobra tu operador, ya que estos valores no se miden de la misma forma.

Solucionar problemas del teléfono

Reiniciar o quitar una aplicación

Si una aplicación bloquea tu teléfono apenas lo enciendes, reinicia en modo seguro: Mantén presionado el botón de encendido. Cuando veas la opción **Apagar**, mantenla presionada. El teléfono se reiniciará y mostrará **Modo seguro** en la parte inferior izquierda. A continuación, intenta borrar la aplicación.

Para salir del modo seguro, reinicia el teléfono.

Reiniciar el teléfono

En el evento poco probable de que el teléfono deje de responder al tacto y a los botones, intenta reiniciarlo: mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie.

Buscar actualización de software

Para buscar actualizaciones manualmente, desliza 🔨 hacia arriba > 🔞 Configuración > Sistema > Opciones avanzadas > Actualización del sistema.

El teléfono descarga las actualizaciones a través de la conexión Wi-Fi (si está disponible) o de la red móvil. Recomendamos que descargues las actualizaciones con una conexión Wi-Fi. Estas actualizaciones pueden ser de gran tamaño y posiblemente no estén disponibles en todos los países.

Nota: Cuando actualices tu teléfono, asegúrate de que la batería cuente con suficiente energía para completar la actualización.

Si las actualizaciones de red móvil no están disponibles en tu país, actualiza mediante una computadora. En tu computadora, ve a <u>www.motorola.com/update</u>.

Restablecimiento

Para restablecer el teléfono a la configuración de fábrica y borrar todos los datos del teléfono, desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Sistema > Opciones avanzadas > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecimiento a configuración de fábrica).

Aviso: Se borrarán del teléfono todas las aplicaciones descargadas y los datos del usuario. No se borrarán los datos almacenados en la nube.

Teléfono robado

Tu teléfono tiene el Administrador de dispositivo Android. Puedes bloquear o restablecer tu dispositivo de forma remota para protegerlo de los ladrones. Para ver más detalles, visita <u>www.google.com/android/devicemanager.</u>

Encontrar el número IMEI

Puedes encontrar el número IMEI escribiendo *#06# en el teclado del teléfono. O bien desliza A hacia arriba > 🙆 Configuración > Acerca del teléfono > IMEI.

Nota: Para obtener servicio y soporte, consulta Obtén más ayuda.

Accesibilidad

Ver, escuchar, decir, sentir y usar. Las funciones de accesibilidad están allí para todos, lo que facilita las cosas.

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🙆 Configuración > Accesibilidad

Para obtener más información acerca de las funciones de accesibilidad del teléfono, visita <u>www.motorola.com/accessibility</u>.

Creación de atajos

Utiliza gestos para activar las funciones de accesibilidad rápidamente en tu teléfono. Para obtener más información, desliza 🔨 hacia arriba > 🚱 Configuración > Accesibilidad > Combinación de teclas de volumen

Presiona **Servicio de combinación de teclas** y elige una aplicación. Cuando el atajo esté activado, presiona los dos botones de volumen durante tres segundos para iniciar la aplicación.

Hacer que el teléfono hable

Seleccionar para hablar

Encuéntralo en: Desliza 🔨 hacia arriba > 🔞 Configuración > Accesibilidad > Seleccionar para hablar

Actívalo y, luego desliza dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y presiona . Tu teléfono lee la pantalla de arriba a abajo.

TalkBack

Utiliza TalkBack para leer la pantalla en voz alta: la navegación de la pantalla, las selecciones e incluso los libros.

Para activar o desactivar TalkBack, desliza 🔨 hacia arriba > 🙆 Configuración > Accesibilidad > TalkBack.

- » Presiona algo en la pantalla para escuchar una descripción o la lectura del texto.
- » **Presiona dos veces** en cualquier parte de la pantalla para abrir o activar el último elemento tocado.
- » Desliza con dos dedos para desplazarte a través de las listas o entre las pantallas.

Salida de texto a voz

Para establecer el idioma, la velocidad de voz y el tono del lector de pantalla, desliza hacia arriba > 🔞 Configuración > Accesibilidad > Salida de texto a voz.

Braille

Combina tu pantalla Braille con TalkBack para obtener una retroalimentación de voz y Braille.

- 1 Descarga la aplicación BrailleBack™ desde Google Play (desliza ∧ hacia arriba > Play Store) e instálala en tu teléfono.
- 2 Desliza ٨ hacia arriba > 🔕 Configuración > Accesibilidad > BrailleBack.
- 3 Activa tu pantalla Braille y ponla en el modo de vinculación de Bluetooth.
- 4 en tu teléfono, desliza ∧ hacia arriba > 🚱 Configuración > Bluetooth y, a continuación, presiona el interruptor en la parte superior para activarlo y comenzar a buscar.
- 5 Presiona el nombre de tu pantalla Braille para vincularla con el teléfono.

Hablar con el teléfono

Di un comando para activar una función de accesibilidad. Por ejemplo: "Ok, Google, activa TalkBack". Para obtener más información acerca de los comandos de voz, consulta **Hablar**.

Cambio de la pantalla del teléfono

Configuración y ampliación de pantalla

Mira de cerca.

- » Cambiar tamaño de fuente: aumenta el tamaño de fuente en la pantalla. Desliza
 A hacia arriba > (a) Configuración > Accesibilidad > Tamaño de fuente. También consulta Personalización de sonidos y apariencia.
- » Cambiar el tamaño en pantalla: haz que los elementos en la pantalla se vean más grandes. Desliza hacia arriba > 3 Configuración > Accesibilidad > Tamaño en pantalla.
- » Pellizcar para hacer zoom: pellizca para hacer zoom en mapas, páginas web y fotos. Para acercar, presiona la pantalla con dos dedos y sepáralos. Para alejar, junta los

dedos arrastrándolos. También puedes hacer doble toque para acercar.

- » Ampliación de pantalla: presiona la pantalla tres veces para ampliarla completamente o presiónala tres veces y mantenla presionada para una ampliación temporal. Desliza ∧ hacia arriba > (2) Configuración > Accesibilidad > Ampliación.
- » Brillo de la pantalla: desliza la barra de estado hacia abajo y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de brillo. Configurar el brillo en un nivel alto disminuye la duración de la batería de tu teléfono.

Mensajes

Para facilitar aún más la entrada de texto, utiliza funciones como mayúsculas automáticas y autocorrección, entre otras. Desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Teclado virtual > Gboard > Corrección ortográfica. O di tu mensaje. presiona ↓ en el teclado.

Cambio del sonido del teléfono

Llamadas

Cuando desees escuchar quién está llamando, asigna un tono único a un contacto. Desliza 🔨 hacia arriba > 🕙 Contactos, presiona el contacto y, a continuación, presiona Menú 🕻 > Establecer tono.

Para finalizar una llamada presionando el botón de encendido, desliza ٨ hacia arriba > 3 Configuración > Accesibilidad y presiona Botón encendido finaliza llamada.

Volumen y vibrar

Encuéntralo en: Desliza 木 hacia arriba > 🔕 Configuración > Sonido

- » Arrastra los deslizadores de volumen para establecer los niveles de volumen de tu música o tus videos, alarmas, tonos o notificaciones.
- » Para que tu teléfono vibre con las llamadas entrantes (incluso si el timbre está silenciado), presiona Vibrar también en llamadas.

Consejo: Siente una vibración cuando presiones la pantalla. Presiona Avanzada >

Vibración táctil para activarla/apagarla.

Ayudas auditivas (solo en EE. UU.)

Para ayudar a obtener un sonido claro al usar un audífono o implante coclear, tu teléfono puede estar calificado para su uso con ayudas auditivas. Si la caja de tu teléfono tiene "Calificado para el uso de ayudas auditivas" impreso, lee la siguiente guía.

Nota: Las calificaciones no garantizan la compatibilidad (visita <u>www.motorola.com/</u><u>hacphones</u>). Es posible que desees consultar a un médico especializado en problemas de audición, quien podrá ayudarte a obtener mejores resultados.

- » Configuración: presiona (Teléfono > Menú > Configuración > Accesibilidad > Ayudas auditivas.
- » Volumen de llamada: durante una llamada, presiona los botones laterales de volumen para establecer el nivel de volumen de llamada que desees.
- » Posición: durante una llamada, sostén el teléfono en el oído de forma normal y, luego, gíralo/muévelo para obtener la mejor posición para hablar y escuchar.



TTY (solo en EE. UU.)

Puedes usar tu teléfono en el modo TTY con máquinas de teletipo estándar.

Nota: La conexión Wi-Fi debe estar apagada.

presiona **()** Teléfono > Menú **;** > Configuración > Accesibilidad > Modo TTY y selecciona el modo que necesites:

- » TTY completo: escribe y lee texto en tu dispositivo TTY.
- » **TTY HCO:** escribe texto en el dispositivo TTY y escucha respuestas de voz en el altavoz de tu teléfono.

» TTY VCO: háblale al teléfono y lee respuestas de texto en tu dispositivo TTY.

Nota: Necesitarás un cable/adaptador para conectar tu dispositivo TTY al conector de auriculares de tu teléfono. Consulta la guía de tu dispositivo TTY para obtener información del uso y modo.

Obtén más ayuda

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- » Para obtener ayuda: Desliza ∧ hacia arriba > ③ Configuración > Ayuda para obtener tutoriales detallados, instrucciones o ver las preguntas frecuentes directamente en tu teléfono.
- » **Obtener más:** Obtén software, preguntas frecuentes y mucho más en <u>www.</u> <u>motorola.com/mymotog</u>.
- » Únete a la conversación: Encuéntranos en YouTube, Facebook™ y Twitter.

¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?

Con el fin de entregarte un mejor acceso a esta importante información, podrás acceder al material desde el menú de configuración del teléfono y desde la red. Revisa estos materiales antes de usar el dispositivo. Para acceder a los documentos desde un teléfono conectado, ve a **Configuración > Acerca del teléfono > Información legal** y selecciona un tema. Para acceder a los materiales en la web, visita <u>www.motorola.com/device-legal</u>.

Servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asistencia, con gusto lo ayudaremos. Visita <u>www.motorola.</u> <u>com/support</u>, donde puedes seleccionar diferentes opciones de atención al cliente.

Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC 222 W. Merchandise Mart Plaza Chicago, IL 60654 www.motorola.com

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones o cargos adicionales. Contacta a tu proveedor de servicios para obtener más detalles.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guia, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Nota: Las imágenes que hay en esta guía son solo ejemplos.

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO es una marca comercial de Lenovo. Google, Android, Google Play y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC. El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. Fabricados con tecnologías Dolby bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a su respectivos dueños.

© 2020 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Producto: moto g stylus

Número de manual: SSC8C78659-A